

# Moteur asynchrone triphasé

## Positions de montage

Nos moteurs sont stockés pour une utilisation en position horizontale.

Fixation à pattes : IMB3.  
Fixation à bride : IMB5 ou IMB14.

